

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN PARA PISOS VINÍLICOS EN ROLLO

### Previo a instalación:

#### 1. ALMACENAJE:

Las losetas se deben almacenar en un lugar cerrado, limpio y seco; sin contacto directo con lluvia o sol y a una temperatura ambiente de entre 17° y 21°C.

#### 2. APROBACIÓN DEL PISO:

Previo a la instalación la superficie deberá estar nivelada, sin fisuras o grietas, con humedad interna del hormigón no superior a 3% libre de polvo y totalmente despejada.

En caso de presentar desnivel, éste no podrá ser superior a 2 mm en 2 m.

En la eventualidad de que la superficie presente alguna irregularidad que impida comenzar la instalación, comunicar de inmediato a su supervisor para que éste solicite la reparación al cliente.

#### 3. Materiales:

Revisar suministros e insumos con la guía de despacho, verificando que se encuentren todos los materiales contratados y en buen estado.

Revisar y constatar que los materiales disponibles en la obra sean los requeridos para realizar la instalación.

Revisar antes de cortar materiales que los tonos de las palmetas son de la misma partida y visualmente que son iguales. En el evento de haber diferentes partidas de producción y/o tonos, debe analizar con el supervisor la forma de uso de ellos.

En el caso de obras grandes es posible separar diferentes partidas en diferentes zonas que no se encuentren, Revisar que esto es posible antes de iniciar la obra.

Constatar si la bodega de obra es de Sysprotec o si los materiales están en bodega de la Empresa Constructora o Cliente, esto a fin de determinar la forma de administración y control de los materiales.

### Pasos para instalación:

#### 1. Limpieza:

La superficie a trabajar deberá estar libre de todo tipo de residuos como pegamentos, fragües, polvo, etc.

El recinto deberá estar limpio y despejado.

## 2. INSTALACIÓN:

Con espátula dentada aplicar pegamento especificado por el fabricante y en las condiciones en que éste lo solicita y esperar entre 30 a 50 minutos antes de colocar el rollo.

Los rollos deben ser instalados a tope y unidos con cordón de soldadura termo-soldada.

Dejar el lugar sin uso por 24 horas después de la instalación del piso. Dejar el lugar sin uso por 24 horas después de la instalación del piso.

### **Recepción de la obra:**

El instalador deberá informar diariamente al supervisor del avance en la instalación para que éste solicite la recepción de los recintos terminados de acuerdo a las condiciones de instalación contratadas.